## 取扱説明書 混雑アラート

# 【使用目的】

本製品は室内の混雑状況やCO2濃度、また行列の混み具合を検知し、リモコンやWEB管理画面から任意のHPに反映するシステムです。

## 【機材一式】

## •リモコン

- 混雑アラート リモコン 1個
- 充電用USB Type-Cケーブル 1本

## ●行列検知システム

- カメラ 1台
- システム本体 1台
- 電源ケーブル 1本
- 。 ネットワークアダプター 1本

## •CO2センサー

- センサー本体 1台
- 電源ケーブル 1本

# 【各部の名称】





■行列検知システム



■CO2センサー



## 【混雑状況と切り替えモード】

混雑状況は以下のステータスがあります。

- (1) ●●● 混雑はありません
- (2) ●●● やや混雑
- (3) ●●● 混雑しています
- (4) 🙎 空きがあります
- (5) 📓 空きがありません
- (6) ●●● 混雑情報はありません

設定した運営時間外は(6)●●●のステータス に固定されます。

混雑状況は次の2種類の切り替えモードがあ ります。

●**MANUALモード** リモコンやWEB管理画面から、手動で混雑

状況を切り替えるモード

## ●AUTOモード

行列検知センサーにより、室内の人数をカ ウントし、自動で混雑状況を切り替える モード

# 【リモコンの使用方法】

#### ■リモコンについて

WEB上に表示される混雑状況を確認したり、別の混雑状況に切り替えたりすることができます。マニュアルモードとAUTOモードの双方へ切り替えることが可能です。

#### ■電源の起動

リモコンの側面にある赤色の電源スイッチを 押下すると[同期中]と画面が切り替わり、 WEB上の混雑状況と同期した信号画面が表 示されます。(※接続するWi-Fiルーターの電 源がONである必要があります)



■ディスプレイの説明



①画面左上側はリモコンとWi-fiのIDが表示されています。画面右側はバッテリー残量、
Wi-fiの接続状況、そしてAUTOモードの場合は AUTO と表示されます。

②室内のCO2濃度が表示されます。

③行列検知システムによってカウントされる 人数が表示されます。

④混雑状況が信号アイコンで表示されます。

⑤混雑状況の表示を切り替えるボタンです。

#### ■リモコンで表示される混雑状況

WEBサイトに表示される混雑状況のステー タスとリモコンで表示される混雑状況の対応 は以下となります。

	WEB	リモコン				
	混雑はありません		混雑はありません			
	やや混雑		やや混雑			
	混雑しています		混雑しています			
卑	空きがあります		混雑はありません			
満	空きがありません		混雑しています			
	混雑情報はありま せん		混雑情報なし			

## ■混雑状況の切り替え

混雑状況切替ボタンのうち、その時々の混雑 状況に合ったボタンを選択し押下してくださ い。誤動作防止のため、少しだけ長めに(1 秒程度)押下する必要があります。

※この際、AUTOモードであった場合には自 動的にMANUALモードへ切り替わります。

## ■AUTOモードへの切り替え

混雑状況切替ボタンのいずれか2つを同時に 押下してください。



【AUTOに設定中】のステータスが表示されます。



画面右上に、 AUTO が表示されていれば、 成功です。行列検知システムが自動的に人の 入出を感知し、WEBサイト上へその時点の 混雑状況を表示します。



#### ■電源について

- リモコンの側面にある赤色の電源スイッ チを押下すると、電源を切ることができ ます。
- 画面の右上から大まかな電池残量が確認 できます。
- リモコンは充電式ですので、USB Type C コネクタから定期的に充電を行ってくだ さい。充電状態では電源をOFFにできな いため、電源をOFFにした状態で充電を 開始してください。

【行列検知システムの設定】

#### ■各部品と接続方法



# 【CO2センサーの設定】

#### ■各部品と接続方法



## 【管理画面からの設定】

混雑アラートシステムを利用するには、運営 時間の設定、混雑判定値等の各種設定が必要 です。

各種設定はいつでもマイページから変更が可 能です。

## ■マイページへのログイン

ご利用申込みの際に、弊社から提供されたロ グイン用IDとPWにてマイページ( https://kalert.org/maypage/)からログインく ださい。

マイページへログイン後、左メニュー【利用 者管理】>【施設一覧】から編集したい施設 を選択します。施設を選択すると左メニュー に【施設管理】メニューが表示されます。



## ■混雑状況更新(MANUALモード時)

【施設管理】> 【混雑状況更新】ページに遷移し、実際の状況に相応した混雑状況を選択してください。

	得越秋况重新									
<u>а</u> вияте										
109	2010KR 2010日 2010									
THURSEN										
常用アラート設定	運動状況を分っプしてください。									
センサーデバイス										
	武治理解はありません									
	認識は知りません									
	9998a									
	REAL CLARK									
	221/0707									
	Sast/e0att/v									

## ■混雑判定値の設定(AUTOモード時)

 (1) 【施設管理】> 【混雑アラート設定】を選 択します。

KALERT	=								リフト管理者	
	退産アラート	une:								
	ADTRO D TT	REAL								
Rective -	THREADER		于影响定						~	
	RHUR		認知はありません		×					
SERVICEN	ページの自動発動が対		1							
			ページを自動更新し	201号合体,4定入力	してください。					
	増払べージ内の拡大制	₹ <b>7</b> .	1005 拡大率を実現した場合はhtameの称り進しが必要です。							
	659322									
	RD 49	a	Rolaya	10,71550	体积限验验期	8.847783				
	л	•	09:00 0	18.00 0	0	0				
	*	•	09:00 0	10.00	-:- 0	-:- 0				
	* •	•	09:00 0	18.00 0	0	0				

## ②【混雑状況の設定】欄を【自動】に設定し ます。

	=							リフト部地位			
	混雑アラート	iwe									
	AUTRO D 1	NEAL.									
same -	230,65948	手動設定						×			
	RHER	平和论定									
Datif.Statif	ページの自動発展にお	0 1									
alrNitt		<->±自動	時しない場合は、0を2	めしてください。							
	増払べージ内の拡大	表示 100% 拡大事を変更)	100% 拡大率を変更した場合はArameの指り直しが必要です。								
	591078										
	NO N	0 1826998	1071040	or definition of the	940171048						
	в (										
	я	02.00	10:00 0	0	Ø						
	* 1		18:00 0	0	0						
	* (		10.00 0		0						

③【ページの自動更新】は混雑状況の更新間 隔時間となります。(通常は1(分)を推奨 しています。)

										プト管理者
		3.60 72	. I. 1052							
		DREF J-	* Insole							
5 <b>8371E-1</b>		matrone		0.002						v
		ベージの自動更	(#900)	1						
ENTRE	L			ページを自動更新	しない場合は、のを、	い力してください。				
		埋込べージ内の		100% 栃大平を変更した	目台(はWarneの知り)	直しが必要です。				*
		stekkomi Ivvisi e Isai ese Vey Niti	に設定 表示する人数 ける人数	15 22 389						
		NSS22 NEI B	RID ID	52164552	1074588	44.55550.0100	988945774538			

④【混雑状況の閾値の設定】では【「やや混
雑」を表示する人数】と【「混雑」を表示する人数】欄に設定する数値をそれぞれ入力してください。

	KALERT	=		リプト能現者									
		ARIAN TZ											
æ		attain J - Page											
a	86221870	RHURORE	RHARORE BRAR										
		ページの自動運動(2)											
	22462.25		ページを自動戦略しない場合は、0を入力してください。										
		増払べージ内の拡大表示	編品ページがの拡大振売 拡大事を変更した場合はAnserのAltiaLは少必要です。										
		IIII(SCOMBORE											
		「やや認識」を表示する人間	R 13										
		「武地」を表示する人数	22										
		リセット部門	588	v									
		N1022											
		NE 4135	開始時間 托丁時間 外戀開始時間 休憩化了時間										
		в ор											

⑥【リセット時間】は混雑アラートシステムを使用していない時間に設定してください。 (通常は深夜や早朝の時間帯を推奨していま)

9。)		
KALERT	=	リプト管理者
◎ リプト協衆 点 利用者職務	混雑アラート設定	
	田田学校研究 田田学 イージロ連載開始 1 イージロ連載開始 1 イージロ連載開始 ロット ロー ロット ロー	* *
	markovalna Predzil 48.07 4.0. 1 7282 (28.07.0. 2 Uzo/HB III	
	ница на на жина итлия нанцика нантлия п эя л эя	

# ⑦変更後は必ずページ下部の【Save】ボタンを押下してください。【Save】をしないと設定は保存されません。

±	
個別目時度定	
	201
年月日 和治 開始時間 約7時間 外熱和10時間 外熱和17時間	

#### ∎運営時刻設定

①混雑アラートを利用する日時を【混雑ア ラート設定】>【時刻設定】から設定が出来 ます。営業日、稼働日が毎週決まっている場 合は曜日ごとの設定が可能です。

アラート設定	現日	有効	開始時間	终了時間	休憩開始時間	休憩终了時間
·9-7/1A						
	в					
	л	-	09:00 🛇	18:00 🔘	: 0	-:- 0
	火	-	09:00 🛇	18:00 🕥	-:- 0	-:- 0
	*	-	09:00 🛇	18:00 🕲	0	-:- ©
	*	-	09:00	18:00 💿	: 0	0
	±	-	09:00 🛇	18:00 💿	-:- 0	: ©

②変更後は必ずページ下部の【Save】ボタンを押下してください。【Save】を行わないと設定は保存されません。

	± •	00.00	18:00 0 -:-	0			
	±						
	個別目時設定						
	#80		NTN 854-55.85	10 734M	0.00000000	18 00 10 7 25 20	20
e de la companya de l							
	See						

#### ■個別日時設定

①営業日、稼働日がランダムな場合や混雑ア ラートシステムをピンポイントで活用したい 場合は、【混雑アラート設定】>【個別日時 設定】>【追加】から日単位の設定が可能で す。



②設定したい【日程】 【開始時間】 【終了時 間】 【休憩時間】 【休憩終了時間】を入力し たら【Save】を押下し登録してください。

IN STREE	* • • • • • •	
8375-1-82	* \cdots 🛛 💷	
センサーデバイス	± 🐢 🕺 🕬 🖉 🛶 🖉	
	PRESErvel	200
		100

③登録後は必ずページ下部の【Save】ボタンを押下してください。【Save】を行わないと設定は保存されません。

*	-	09.00 0	18:00	0	0				
+									
	1.01								
18091111978	0E								80
4/18			10	RIGHT	#76M	0.986998	980799		
See									

# 【注意事項】

 リモコンを充電しながら混雑アラートの 操作は出来ますが、充電中にケーブルを 引き抜いたり、何らかの理由で充電を途 中で止めた場合は電源が切れるのでご注 意ください。電源が切れてしまった場合 はもう一度電源スイッチを押下し、電源 を入れてください。

# 【トラブルシューティング】

## Q1. 充電しているリモコンの電源をOFFにで きません

A1. リモコンは充電しながら電源をOFFにすることができません。充電しながら電源をOFFにするには、一度ケーブルなどを抜き、電源をOFFにしてから、再度充電を行ってください。

## Q2. ボタンを押してもステータスが変わりま せん

A2. リモコンはボタンを押している時間が一瞬あるいは3秒以上の場合、誤操作と判定します。0.2~3秒の範囲内で押してください。また、ボタンを押している最中に同期が始まると同期が優先されます。操作が反映されなかった場合、同期完了後にもう一度、操作を行ってください。

#### 【製造業者の氏名又は名称】

リブト株式会社 住所:東京都八王子市明神町4丁目9番1号 電話番号:042-649-3491